



(Figure 12)

กดปุ่ม MENU ค้างไว้ ประมาณ 3 วินาที จะเข้าสู่เมนูหลัก LED แสดง F-XX และกดปุ่ม MENU เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ โดยกดปุ่มเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง หากต้องการแก้ไขค่านั้น และกดปุ่ม MENU อีกครั้งเพื่อยืนยัน และกดปุ่ม QUIT เพื่อออกจากเมนู

เมนู	ตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น	ช่วง	คำอธิบาย
F-00	ความเร็วไม้ขึ้น	40	10-100	ยิ่งค่ามาก ยิ่งบูมเร็วขึ้น
F-01	ความเร็วไม้ลง	40	10-100	ยิ่งค่าน้อยเท่าไร ความเร็วในการไม้ก็จะยิ่งเร็วขึ้น
F-02	ตำแหน่งลดความเร็วไม้ขึ้น	60	45-80	มุมที่ไม้ขึ้นเริ่มชะลอตัวลง ,หน่วย: องศา
F-03	ตำแหน่งลดความเร็วไม้ลง	40	10-60	มุมที่ไม้ลงเริ่มชะลอตัว หน่วย: องศา
F-04	มุมการทำงานความเร็วต่ำของไม้ขึ้น	90	45-100	มุมของส่วนสุดท้ายของโซนความเร็วต่ำระหว่างไม้ขึ้น
F-05	มุมการทำงานความเร็วต่ำของไม้ลง	30	0-45	มุมของส่วนสุดท้ายของโซนความเร็วต่ำระหว่างไม้ลง
F-06	จำกัดความเร็วตำแหน่งไม้ขึ้น	5	1-100	จำกัดความเร็วตำแหน่งไม้ขึ้น
F-07	จำกัดความเร็วตำแหน่งไม้ลง	3	1-100	จำกัดความเร็วตำแหน่งไม้ลง
F-08	การปรับตำแหน่งแนวนอน	15	1-255	ปรับตำแหน่งแนวนอนของไม้กัน
F-09	การปรับตำแหน่งแนวตั้ง	6	1-255	ปรับตำแหน่งแนวตั้งของไม้กัน
F-10	หน่วงเวลาปิดอัตโนมัติ	0	0-255	เวลาปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีกริ่ง หน่วย: วินาที
F-11	ล๊อคเวลาเปิดค้างที่สถานะไม้เปิดสุดที่ 0	0	0-255	ล๊อคประตูเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากเปิดเข้าที่ หน่วย: วินาที
F-12	ล๊อคเวลาปิดค้างที่สถานะไม้เปิดสุดที่ 0	0	0-255	ล๊อคประตูเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากปิดเข้าที่ หน่วย: วินาที
F-13	ความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเองเมื่อเปิดเครื่อง	20	8-80	ค้นหาขีด จำกัด ขึ้นและลงที่ความเร็วนี้
F-14	การเรียนรู้การควบคุมระยะไกล	0	0-60	Learning รีโมทคอนโทรล
F-15	ไม้ขึ้นอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง	10	1-40	เวลาตอบสนองสิ่งกีดขวาง

กดปุ่ม MENU และ QUIT พร้อมกันค้างประมาณ 3 วินาที เพื่อเข้าเมนู

เมนู	ตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น	ช่วง	ข้อสังเกต
H-07	ฟังก์ชันการนับ	1	0-10	หนึ่งคันทันหนึ่งนับโดยค่าเริ่มต้น
H-08	การทดสอบอัตโนมัติ	0	0-5	ช่วงทดสอบอัตโนมัติ 0 ใช้งานได้ตามปกติ
H-09	รีเซ็ต	0	0-255	5: ล้างการควบคุมระยะไกล 10: รีเซ็ต
H-16	โหมดเอาท์พุทรีเลย์	6	0-6	สำหรับการใช้งานรีเลย์ต่างๆ
H-31	เข้าสู่โหมด motorcade pass โดยการเปิดจากรยะไกล	0	0-1	เข้าสู่โหมด motorcade pass โดยตรงโดยการเปิดจากรยะไกล
H-33	ค้นหาโหมดซีด จำกัด ขึ้นหรือลง	0	0-2	0: ค้นหาซีด จำกัด บนและล่าง 1: ค้นหาซีด จำกัด เท่านั้น
				2: ค้นหาซีด จำกัด ลงเท่านั้น
H-34	เรียนรู้ซีด จำกัด ขึ้นหรือลงด้วยตนเอง	ไม่	ไม่	เรียนรู้ด้วยตนเองทั้งสองขึ้นและดาวน์ลิ้มิต
H-35	Manually เรียนรู้ซีดจำกัด	ไม่	ไม่	เรียนรู้ด้วยตนเองถึงซีด จำกัด only
H-36	เรียนรู้การจำกัดการลงด้วยตนเอง	ไม่	ไม่	ด้วยตนเองเรียนรู้ดาวน์จำกัดเท่านั้น